

# HANDLEITUNG

## INSTALLATION BEO-BAND®

### Eckpfosten

Gute feste Eckpfosten sind sehr wichtig. Wir empfehlen Sie die Eckpfosten, wenn möglich in Beton zu setzen oder die Eckpfosten mit Seitpfosten zu schären. Es ist auch sehr wichtig die Pfosten alle auf der gleichen Höhe in den Boden zu setzen, für ein perfektes Resultat. Die Pfostabstand für die Weide ist 3 Meter bis 3,5 Meter.

### BEO-BAND®

Sie rollen den Band ab entlang den Pfosten, erst wenn alle Pfosten im Boden stehen. Wir empfehlen den Band zu montieren mit den Aluminium Befestigungsstreifen. Sie können am besten den Band spannen mittels eines Traktors oder anderes Fahrzeug (kein LKW). Zwischendurch prüfen Sie ob es bereits genug Spannung hat, wenn ja, hören Sie auf zu ziehen. Damit vermeiden Sie dass die Eckpfosten umgezogen werden.

### Aluminium Streifen

Wir empfehlen Sie mit dem oberen Band anzufangen. Sie befestigen den band mit den "Alu Streifen" . Auf die gleiche Art und Weise befestigen Sie auch die nächsten Bänder, und Sie nehmen der gleichen Abstand zum oberen, Es ist sehr wichtig die Bänder gut am Endpfosten festzuschrauben um Spannungsverlust zu vermeiden.

**[Bitte sehen Sie unsere Instruction Film auf www.beo-band.nl](http://www.beo-band.nl)**